

GENIUS

CAR ALARM

Alarma de Moto G-402 Metalica

Funciones del Control Remoto

Botón	Función	Condición	
1	Armado	Ignición OFF	1 Sonido sirena 1 Destello Luces
2	Desarmado	Armado	2 Sonidos sirena 2 Destellos luces
3	Pánico antiatraco	Ignición OFF Ignición ON	
4	Encendido del motor	Todo el tiempo	Luces encendidas Arranque Motor
3 luego 2	Desarma silencioso	Armado	3 Destellos Luces
3 luego 1	Armado silencioso	Ignición OFF	1 destello luces Sirena No suena
2 y 3 simultáneos	Ajuste del sensor de impacto	Ignición ON	1 Sonido sirena



Control Remoto



Transmisor de Presencia

Armado

Con el switch de la ignición en OFF, presione y suelte el botón 1 del control remoto, la sirena emitirá 1 sonido y las luces darán 1 destello

Desarmado

Con el sistema de alarma armado, presione y suelte el botón 2 del control remoto, la sirena emitirá 2 sonidos y las luces darán 2 destellos

Armado Silencioso

Con el switch de la ignición en OFF, presione y suelte el botón 3 y luego presione y suelte el botón 1 del control remoto, las luces darán 1 destello y la sirena no sonora.

Desarmado silencioso

Con el sistema de alarma armado, presione y suelte el botón 3 y luego presione y suelte el botón 2 del control remoto, las luces darán 2 destellos y la sirena no sonara.

Función del Pánico

Con el switch de la ignición en la posición de OFF, presione y mantenga presionado por 3 segundos el botón 3 del control remoto, la sirena comenzara a sonar y las luces a destallar, presione cualquier botón del control remoto y la función de pánico de desactivara.

Ajuste del sensor de impacto

Pase la llave de ignición a la posición de ON, presione y mantenga presionado por 3 segundos los botones 2 y 3 del control remoto, la sirena confirmara con 1 sonido al ingreso del ajuste de la sensibilidad del sensor de impacto.

Luego de que la sirena emita el sonido de confirmación, golpee la moto según la intensidad o sensibilidad que desee ajustar al sensor de impacto, la sirena confirmara con 2 sonidos el ajuste de la sensibilidad del impacto con referencia al golpe que usted le dio a la moto.

Pasados 10 segundos y el sensor no recibe ningún impacto, el sistema sale automáticamente del modo de ajuste de la sensibilidad del sensor de impacto y la sirena emitirá 2 sonidos.

Antiatraco por Control Remoto

Con el motor en marcha, presione por 3 segundos el botón 3 del control remoto, las luces comenzaran a destellar y la sirena comenzara a sonar a los 15 segundos se activara el cortacorriente apagando el motor.

La desactivación del antiatraco se obtiene presionando el botón 2 del control remoto o mediante el desarmado manual.

Encendido del motor por control remoto

Con el switch de la ignición en OFF, presione el botón 4 del control remoto, encenderá el motor. Para apagar el motor presione y suelte el botón 2 del control remoto.

PRECAUCIÓN: No active la función de encendido del motor por control remoto si el motor esta en marcha, podría causar daños.

Alarma armada y activada

Al activarse la alarma por Ignición, la sirena sonara por 15 segundos

Al activarse la alarma por impacto, la sirena sonara por 5 segundos

Desarmado manual

El desarmado manual se hace necesario en aquellos casos cuando al control remoto se le agote la batería, se daño o se extravió.

Pase el switch de la ignición a la posición de ON, la sirena comenzara a sonar y las luces a destellar, presione y suelte el freno, pase el switch de ignición a OFF y luego pase la llave de ignición de ON/OFF 4 veces, a la cuarta vez déjelo en OFF, la sirena confirmara con 4 sonidos y las luces con 4 destellos, la desactivación manual del sistema.

Programación de la Función de Presencia

Las funciones de antiatraco de presencia y el armado automático por alejamiento, vienen deshabilitadas desde la fábrica.

Con el sistema desactivado, pase la llave de ignición a la posición de ON, presione y mantenga presionado por 3 segundos el botón 2 del control remoto, la emitirá 1 sonido confirmado la activación de la función de presencia, y con 3 sonidos la desactivación de la función de presencia.

NOTA: Para que la función de presencia trabaje correctamente, se deberá de programar el transmisor de presencia y los controles remotos en un mismo procedimiento de programación de controles.

Antiasalto de Presencia

Con la ignición en ON, al desaparecer la señal del transmisor de presencia, pasados los 36 segundos y el freno es presionado, el sistema entra en modo de antiatraco.

Armado por Alejamiento

Al pasar la llave de ignición a la posición de OFF y el modulo no recibe la señal del transmisor por más de 15 segundos, el sistema se arma automáticamente.

Programación de controles

Con el sistema de alarma desactivado, pase la llave de ignición a la posición de ON, presione el freno, pase la llave de ignición a OFF dentro de los siguientes 10 segundos pase la llave de ignición a OFF dentro de los 10 segundos pase la llave de ON a OFF 4 veces y a la cuarta vez dejarlo en OFF, la sirena confirmara con 3 sonidos el ingreso a la función de programación de controles.

Presione y suelte el botón 1 del control remoto, la sirena confirmara con 1 sonido, presione y suelte el botón 1 del siguiente control remoto, la sirena confirmara con otro sonido.

Si posee el transmisor de presencia, asegurese de tener apagado el transmisor, presione y suelte el botón del transmisor de presencia, la sirena confirmara con otro sonido, el sistema podra memorizar y programar un total de 4 controles remotos o transmisores.

Pase la llave de ignición a la posición de ON y saldrá de la función de programación de controles remotos y transmisores.

NOTA: usted tiene 10 segundos entre control y control. Si en 10 segundos usted no hace nada el sistema sale automaticamente de la función.

IMPORTANTE: al programar el primer control remoto, automaticamente los controles remotos viejos fueron borrados, usted deberá de programar todos los controles remotos y transmisores en el mismo procedimiento de programación.

Memoria del ultimo estado

Al desconectar la batería de la moto y volverla a conectar, el sistema de alarma regresa al estado que se encontraba al momento de la desconexion, si estaba armada vuelve a armarse y si estaba desarmada permanecerá desarmada.

IMPORTANTE – LLEVE ESTA INFORMACION CON USTED DESACTIVACION MANUAL Y DESACTIVACION DEL ANTIATRACO

Pase la llave de ignición a ON, la sirena comenzara a sonar, presione y suelte el freno. Pase la llave de ignición a OFF, dentro de los siguientes 10 segundos, pase la llave ON/OFF 4 veces y a la cuarta vez dejelo en OFF, la sirena emitirá 4 sonidos y las luces darán 4 destellos. El sistema esta desactivado.

